

autoMATIC
TECHNOLOGY



遥控器

让远程访问安全可靠

ATA的远程控制技术
让出入家门如沐春风

我们获得专利的远程控制技术带给您安全可靠的家庭访问体验。我们的128位加密技术能够避免家中无线设备的干扰，并可防止代码被破解。

快速浏览：



车库和庭院门控

每个按键都可以控制不同的门，从而控制您家中多个出入点。

谨防假冒

只有正品的ATA遥控器才有TrioCodee128加密技术。

可按需选择

有2个或4个按键的标准版/高级版可供选择，请根据需求选择合适的遥控器。

TrioCode™ 128 遥控器：



高级版 4 按键



标准版 4 按键



防水版 2 按键

www.countermast.com TEL: 400-100-2228

SMART
SIMPLE
SECURE

autoMATIC
TECHNOLOGY

遥控器

TRIOCODE™ 128专利技术



高级版 4 按键
PTX6v1 #61228 黑色



高级版 4 按键
PTX6v1 #61229 灰色



防水版 2 按键
PTX2v2 #61169



标准版 4 按键
PTX5v2 #61159



PTX6 支架和卡扣备料
包 #61402



PTX5 支架和卡扣备料
包 #61457



独立接收器
1 波段 #14800



独立接收器
2 波段 #14805



插入式接收器
2 波段 #14810



插入式接收器
套件 #14815

如何将Triocode™128遥控器匹配到您的ATA开门机上

遥控器需要与开门机的接收器匹配后才能操控开门机。

按照以下步骤将遥控器与开门机进行绑定：

1. 确保开门机已接通电源，取下控制面板盖板。
2. 按住开门机上的DOOR CODE按键（不要松开）。
3. 按住遥控器上您想用来控制开门机的那个按键2秒钟后松开。
4. 再次按住相同的按键2秒后松开，随后松开DOOR CODE按键。
5. 遥控器和开门机绑定完毕- 按下此按键进行测试。

注意：如果在此期间误松开了DOOR CODE按键，请重复2 - 4步骤。

扫码观看操作流程

庭院门开门机

1. 选择菜单1 “ code transmitter ”。
2. 按下“设置”，控制器会提示按下遥控器上一个按键。
3. 按住遥控器上您想用来控制开门机的那个按键2秒后松开。
4. 根据显示屏的提示再次按下遥控器上的同一个按键2秒钟。
5. 按下“EXIT”或“STOP”按键退出菜单。

升级您的旧版遥控器

虽然原来的 Triocode™ 技术被证明仍然是安全的，但此安全级别现已已被 TrioCode™128 取代。

Triocode128遥控器可用于：

- 替换带有橙色按钮的PTX5遥控器。
- 配合接收器使用可以操控任何品牌的车库门机或庭院门机。



www.countermast.com TEL: 400-100-2228

SMART
SIMPLE
SECURE

©2017 Automatic Technology (Australia) Pty Ltd. 版权所有。Automatic Technology (Australia) Pty Ltd. 版权所有。Automatic Technology 商标、“smart simple secure”字样、功能图标、Axxess 和 TrioCode™ 是 Automatic Technology (Australia) Pty Ltd 的商标和注册商标。未经允许，不得复制本手册的任何部分。在对产品质量的持续承诺中，我们保留更改规格的权利，恕不另行通知。康德玛科技（大连）有限公司，辽宁省大连保税区中轻工业园7号楼 邮编：116600 电话：400-100-2228 传真：87540090。Printed December 2017. ATA remote controls.

有关ATA产品的更多信息，请访问我们的网站。

auto matic
TECHNOLOGY